Legamaster AirServer Connect 2

Használati Útmutató

Ismertető:

Az AirServer segítségével vezeték nélküli kapcsolaton keresztül tudjuk a hozzá kapcsolódó eszközök (mobiltelefon, tablet, laptop, stb) képernyőjét megjeleníteni, tükrözni a csatlakoztatott kijelzőn. Az AirServer egy WIFI vendéghálózatot hoz létre és az eszközök ehhez csatlakoznak. Egyidejűleg maximum 8 csatlakozást, illetve megjelenítést tud kezelni. Android, Apple és Windows eszközökkel is egyidejű csatlakozást biztosít.

Műszaki adatok:

-Támogatott protokollok: Airplay, Miracast, Googlecast

-Felbontás: 4096 x 2160/60fps

-Bemeneti csatlakozók: 1 x USB 3.1 Gen1 Type-A port, 1 x USB 2.0 port

-Kimeneti csatlakozók: 1 x HDMI 2.0 port, HDMI-CEC, VESA Display Power Management Signaling, 192 kHz HDMI-n keresztül

Az üzembe helyezés lépései:

-Az egységet úgy helyezzük el, hogy a WIFI rádiójel ne legyen leárnyékolva, praktikusan a kijelző mellé.

-HDMI kábellel csatlakoztassuk az egységet a kijelzőhöz

-Csatlakoztassuk az egységet az áramforráshoz

-Az alapműködéshez ugyan nem szükséges, de Ethernet kábellel csatlakozhatunk a vezetékes internet hálózathoz is. Ebben az esetben az elérhető szoftverfrissítések is le tudnak töltődni az eszközre.

-Amennyiben a Érintéses vezérlés funkciót szeretnénk használni, csatlakoztassuk egy USB kábellel az egység egyik USB portját a kijelző "Touch-USB" portjához. Ekkor a kijelzőn kézzel vagy vaktollal tudjuk a beállításokat kezelni, módosítani.

-A kijelzőn állítsuk be azt a bemeneti portot ahová az egység csatlakoztatva van és kapcsoljuk be az Airservert. Ekkor a kijelző jobb alsó sarkában megjelenik a csatlakozáshoz szükséges WIFI hálózatazonosító és jelszó. Ezek az azonosítók az Airserver minden bekapcsolásakor különbözőek, annak érdekében, hogy csak azok az eszközök kapcsolódjanak, amelyek ténylegesen használják a tükrözés funkciót és ne legyenek a tükrözést nem használó automatikus csatlakozások. Ez megakadályozza az egység rádióhálózati túlterhelődését. A csatlakozáshoz QR kódot is használhatunk.

Miután csatlakoztunk a hálózathoz, készülékünk beépített alkalmazását (pl. mirrorshare, screenshare, tartalomátküldés) megnyitva kattintsunk az Airserver azonosító nevére. Ekkor eszközünk képernyője megjelenik a kijelzőn. Régebbi verziószámú (7-es vagy régebbi) Android operációs rendszer esetében szükség lehet külön alkalmazás telepítésére. Számos alkalmazás közül választhatunk, pl Google Home vvagy AirServer Connect.

-Eszköze képernyőjét akkor is tükrözni tudja a kijelzőre, ha nem az Airserver által létrehozott vendéghálózathoz, hanem az épület belső, saját WIFI hálózatához csatlakozik. Ebben az esetben viszont szükséges, hogy az Airserver ethernet kábellel csatlakoztatva legyen az épület vezetékes internethálózatához.

Beállítások / Testreszabás:

-Amikor az Airserver be van kapcsolva a megjelenő menü jobb felső sarkában található a Beállítások menü ikonja.

-Ebben a részben például egyedi azonosító nevet adhatunk az Airservernek, beállíthatjuk a tükrözési protokollok biztonsági fokozatait vagy az internethez való hozzáférés jogosultságait, különböző háttereket állíthatunk be stb.

Lehetséges hibák:

-bekapcsoltam az Airservert, de nem látom a hálózatazonosítót és jelszót

-ellenőrizze, hogy a kijelzőn a megfelelő bemenetet választotta ki

-nem tudok csatlakozni

-ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a hálózat azonosítókat

-csatlakoztam, de nem találom a készülékemen a képernyőmegosztási alkalmazást

-régebbi operációs rendszer esetében külső alkalmazás letöltése szükséges



1. ábra



2. ábra